FUSO 操作早見表 FEG-660N・880N・1100

電源	電源の　入／切	[入] キーを押すと電源が入り、測位を始めます。 [切] キーを押し続けると、電源が切れます。
画面	魚探(プロッタ)画面を見たい時	[プロッタ/魚探] キーを押すごとに、【プロッタ画面】【魚探画面】【プロッタ十魚探画面】に変わります。
	プロッタ画面の幅を変えたい時	[プロッタ/魚探] ⇒ [→] プロッタ画面が広くなります。／[←] プロッタ画面が狭くなります。 （[プロッタ/魚探]：【プロッタ十魚探画面】を表示させます。）
カーソル	十字カーソルの　入／切	[カーソル 3] キーを押すごとに、十字カーソルの表示／非表示になります。
	カーソルを移動させたい時	[↑] [↓] [←] [→] 矢印の方向へ十字カーソルが移動します。
拡大／縮小	地図の拡大／縮小	[拡大 1] 十字カーソル非表示の時：自船を中心に拡大表示します。 十字カーソル　表示の時：カーソルを中心に拡大表示します。 [縮小 2] 十字カーソル非表示の時：自船を中心に縮小表示します。 十字カーソル　表示の時：カーソルを中心に縮小表示します。
マーク	マークの形を変えたい時	[種類 5] ⇒ [種類 5] 押すごとにマークが変わります。(＋＋●◆■×▲▲ 魚 ⚓ 沈船 旗の11種類) （[種類 5]：マーク画面を表示）
	マークの色を変えたい時	[種類 5] ⇒ [感度 6] 押すごとにマークの色が変わります。（赤・青・白・水色・緑・黄・橙の7色） （[種類 5]：マーク画面を表示）
目的地記憶	自船のいる場所を記憶したい時	[目的地/記憶 9] キーを押すごとに自船の位置を目的地として、番号00～99まで順番に記憶します。(100点)
	十字カーソルを使ってポイントを記憶したい時	[カーソル 3] ⇒ [↑][↓][←][→] ⇒ [目的地/記憶 9] ⇒ [カーソル 3] カーソルを消します。 （[カーソル 3]：十字カーソルを表示） （[↑][↓][←][→]：ポイントにカーソルを合わせる） （[目的地/記憶 9]：キーを押すごとに十字カーソルの位置を目的地として記憶します。(100点)）

航法計算	好ポイントへ行きたい時	[目的地 / メニュー] → [↑][↓][←][→] → [プロッタ / 魚探] 目的地航法を始め、プロッタ画面に変わります。 [目的地 / メニュー]：目的地画面を表示 [↑][↓][←][→]：行きたいポイントの番号に■カーソルを合わせます。
	ポイントに行くのをやめる時	[消去 / 7] キーを押すと航法計算を中止します。
航跡	航跡を消したい時	[目的地 / メニュー] → [目的地 / メニュー] → [拡大 / 4] → [↑][↓] → [航跡表示 入 切 / 消去 ■■■■■ / 実行] ■ → [目的地 / メニュー]（1回目）：目的地画面を表示 [目的地 / メニュー]（2回目）：トップメニューを表示 [拡大 / 4]：航跡消去メニューを表示 [↑][↓]：航跡消去の色選択の項目に■カーソルを合わせます。 → [→][←] → [↓] → [航跡表示 入 切 / 消去 ■■■■■ / 実行] ■ → [→][←] → [プロッタ / 魚探] [→][←]（1回目）：消去する航跡の色を選びます。（全色を選ぶと、すべての航跡を消去します。） [↓]：航跡消去実行の項目に■カーソルを合わせます。 [→][←]（2回目）：航跡を消去します。 [プロッタ / 魚探]：プロッタ画面に変わります。
	航跡の色を変えたい時	[目的地 / メニュー] → [目的地 / メニュー] → [カーソル / 3] → [↑][↓] → [航跡色 ■■■■■ / 深度 水温] ■ → [目的地 / メニュー]（1回目）：目的地画面を表示 [目的地 / メニュー]（2回目）：トップメニューを表示 [カーソル / 3]：航跡色メニューを表示 [↑][↓]：航跡色の選択の項目に■カーソルを合わせます。 → [→][←] → [プロッタ / 魚探] [→][←]：航跡の色を選びます。（全色選ぶと、航跡を深度または水温で色分けします。） [プロッタ / 魚探]：プロッタ画面に変わります。
イベントマーク	自船位置にマークを残す時	[記憶 / マーク / 0] キーを押すと自船位置にマークを記憶します。
	十字カーソル位置にマークを残す時	[カーソル / 3] → [↑][↓][←][→] → [記憶 / マーク / 0] → [カーソル / 3] [カーソル / 3]（1回目）：十字カーソルを表示 [↑][↓][←][→]：ポイントに十字カーソルを合わせます。 [記憶 / マーク / 0]：キーを押すごとに十字カーソルの位置にマークを記憶します。 [カーソル / 3]（2回目）：カーソルを消します。
	マークを消したい時	[カーソル / 3] → [↑][↓][←][→] → [消去 / 7] → [カーソル / 3] [カーソル / 3]（1回目）：十字カーソルを表示 [↑][↓][←][→]：消去したいマークに十字カーソルを合わせます。 [消去 / 7]：マークを消去します。 [カーソル / 3]（2回目）：カーソルを消します。 ※注意　イベントマークは消去すると再表示はできません。

目的地データの編集	目的地データを消したい時	目的地/メニュー → ⬆⬇⬅➡ → 消去 7 → プロッタ/魚探 目的地/メニュー：目的地画面を表示 ⬆⬇⬅➡：削除する目的地番号に■カーソルを合わせます。 消去 7：目的地データを削除します。 プロッタ/魚探：プロッタ画面に変わります。 ※注意　目的地データは削除すると復元できません。
	目的地データをコピー(複写)する時	目的地/メニュー → ⬆⬇⬅➡ → 1 → ⬆⬇⬅➡ → 2 → プロッタ/魚探 目的地/メニュー：目的地画面を表示 ⬆⬇⬅➡：複写元へ■カーソルを合わせます。 1：複写元を選びます。 ⬆⬇⬅➡：複写先へ■カーソルを合わせます。 2：複写します。
	目的地番号を指定して記憶する時	目的地/メニュー → ⬆⬇⬅➡ → 深度 8 → プロッタ/魚探 → 記憶 目的地 9 目的地/メニュー：目的地画面を表示 ⬆⬇⬅➡：次に記憶したい目的地番号に■カーソルを合わせます。 深度 8：記憶する番号を選ぶ プロッタ/魚探：プロッタ画面に戻す 記憶 目的地 9：選んだ目的地番号から順に記憶します。
魚探の操作	魚探画面を変えたい時	プロッタ/魚探 → 拡大 4 プロッタ/魚探：【魚探画面】または【魚探＋プロッタ画面】を表示させます。 拡大 4：キーを押すたびに魚探画面が変わります。【普通】➡【海底部分拡大】➡【普通＋海底直線拡大】➡【普通＋部分拡大】
	感度を調整する時	プロッタ/魚探 → 感度 6 → ⬆ / ⬇ プロッタ/魚探：【魚探画面】または【魚探＋プロッタ画面】を表示させます。 感度 6：感度メニューを表示します。キーを押すごとに　自動感度 ⟷ 手動感度に変わります。 ⬆：感度が上がります。 ⬇：感度が下がります。
	深度目盛を調整する時	プロッタ/魚探 → 深度 8 → ⬆ / ⬇ プロッタ/魚探：【魚探画面】または【魚探＋プロッタ画面】を表示させます。 深度 8：深度メニューを表示します。キーを押すごとに　自動深度 ⟷ 手動深度に変わります。 ⬆：深度目盛が浅くなります。 ⬇：深度目盛が深くなります。
	部分拡大画面を設定する時	プロッタ/魚探 → 拡大 4 → ⬆ / ⬇ → ➡ / ⬅ プロッタ/魚探：魚探画面を表示させる 拡大 4：【普通＋部分拡大画面】を表示させます。 ⬆ / ⬇：拡大したい部分に▌カーソルを移動させます。 ➡ / ⬅：拡大範囲を設定します。

メニュー設定	メニュー画面を表示させる時	目的地/メニュー（目的地画面を表示） → 目的地/メニュー（トップメニューを表示します。） 1 ⇦ 地図メニューを表示 2 ⇦ プロッタ／マークメニューを表示 カーソル 3 ⇦ 航跡色／単位メニューを表示 拡大 4 ⇦ 航跡消去メニューを表示 種類 5 ⇦ 補正／その他メニューを表示 感度 6 ⇦ アラームメニューを表示 消去 7 ⇦ 衛星情報メニューを表示 深度 8 ⇦ 魚探メニューを表示
	メニュー項目を選ぶ時	■カーソルを変更したいメニュー項目に合わせます。
	メニュー項目の内容を変える時	メニュー項目の内容を変更します。
	プロッタ画面に戻す時	プロッタ/魚探　プロッタ画面に戻ります。

扶桑海洋電子株式会社