






操作早見表 FEG-550

電源	電源の 入／切	入 キーを押すと電源が入り、測位を始めます。 切 キーを押し続けると、電源が切れます。
画面	プロッタ・魚探画面の切り替え	プロッタ キーを押すと【プロッタ画面】を表示 ／ キーを押すと【プロッタ＋魚探画面】を表示 魚 探 キーを押すと【魚探画面】を表示
	プロッタ画面と魚探画面の表示幅を変えたい時	【プロッタ＋魚探画面】のとき ／ キーを押すと ◀▶ 分割位置 が表示され、 キーを押すと、プロッタ画面が広がります。 キーを押すと、プロッタ画面が狭くなります。
カーソル	十字カーソルの 入／切	キーを押すごとに、十字カーソルの表示／非表示になります。
	カーソルを移動させたい時	キーを押すと矢印の方向へ十字カーソルが移動します。
拡大／縮小	地図の拡大／縮小	十字カーソル非表示の時：画面中央の【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。 十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に【拡大範囲枠】枠内を拡大表示します。 十字カーソル非表示の時：画面中央を基準に縮小表示します。 十字カーソル 表示の時：カーソルを基準に縮小表示します。
マーク	マークの形を変えたい時	形 [4] ➡ 形 [4] 押すごとにマークが変わります。 ++○○◇□×⚓🐟 ⚓🚢🏠 の11種類 ↑ マーク設定メニュー画面を表示
	マークの色を変えたい時	マ ーク 色 [5] ➡ マ ーク 色 [5] 押すごとにマークの色が変わります。 (青・白・水色・緑・黄・橙・赤の7色) ↑ マーク設定メニュー画面を表示
目的地記憶	自船のいる場所を記憶したい時	目的地 記 憶 キーを押すごとに自船の位置を目的地として、番号00～99まで順番に記憶します。(100点)
	十字カーソルを使ってポイントを記憶したい時	➡ ➡ 目的地 記 憶 ↑ 十字カーソル を表示 ↑ ポイントに カーソルを 合わせる ↑ キーを押すごとに十字カーソルの位置を目的地として(00～99)に記憶します。(100点まで)


航法計算	好ポイントへ行きたい時	目的地 →  → 航行 ↑ 目的地画面を表示 ↑ 行きたいポイントの番号にカーソルを合わせます。 キーを押すごとにカーソル画面に替わり、航法計算をします。 目的地 01へ 航行します 次の目的地 航行 ルート設定 取消																
	ポイントに行くのをやめる時	取消 キーを押すと航法計算を中止します。																
航跡	航跡の色を変えたい時	航跡色  航跡色  ↑ 航跡色設定メニューを表示 キーを押すごとに航跡の色を選択します。 航跡色 <table><tr><td></td><td>水深</td></tr><tr><td></td><td>水温</td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td></tr></table>		水深		水温												
		水深																
	水温																	
航跡を消したい時	消去  消去  ↑ 航跡色消去メニューを表示 キーを押すごとに消したい航跡の色を選択します。																	
グラフ	グラフを表示させる時	グラフ ↑ キーを押すごとに(潮汐)(水深/水温(オプションの水温センサー接続時))グラフの画面に切り替わります。 																
	知りたい港の潮汐グラフを表示させる時	プロッタ →  = ↑ プロッタ画面に切り替わります。 ↑ 十字カーソルを表示 ⇒  ⇒ グラフ ↑ 潮汐を調べたい港(●マーク)にカーソルを合わせます。 キーを押すと潮汐グラフが表示されます。 日付 1997年11月01日 中潮 旧暦10月02日 <table><tr><td>港名</td><td>松波</td><td>内浦</td></tr><tr><td>満潮</td><td>01:49 42cm</td><td>15:13 37cm</td></tr><tr><td>干潮</td><td>08:41 17cm</td><td>20:45 29cm</td></tr></table> (cm)  18 0 6 12 16 24 6 時	港名	松波	内浦	満潮	01:49 42cm	15:13 37cm	干潮	08:41 17cm	20:45 29cm							
	港名	松波	内浦															
満潮	01:49 42cm	15:13 37cm																
干潮	08:41 17cm	20:45 29cm																
知りたい日の潮汐グラフを表示させるとき	グラフ →  ⇒  = ↑ 潮汐グラフを表示 ↑ ↑ キーを押すごとに変更項目が点滅します。 ↑ 日付 にカーソルを合わせます。 ⇒  ⇒  ↑ 押すごとに数字が変わります。 ↑ キーを数回押すと点滅が終わり、潮汐グラフの表示を始めます。																	

目的地データをコピー(複写)する時




- 番号キーを選んで下さい
- 1) コピー
 - 2) 移動
 - 3) 編集
 - 4) 表示
 - 5) 消去
 - 0) 起点

目的地データを削除したい時



海図を調べて目的地データを直接登録する時



登録できる使用可能文字は「取扱説明書」P55をご参照下さい。

位置	文字	番号キーを選んで下さい
01 ()		1) コピー
000° 00.000' N		2) 移動
000° 00.000' E		3) 編集
00-00-00		
00:00 AM		
°C	m	

魚探の操作	魚探画面を変えたい時	
	感度を調整する時	
	深度目盛を調整する時	
メニュー設定	メニュー画面を表示させる時	
	メニュー項目を選ぶ時	
	メニュー項目の内容を変える時	
	前の画面に戻す時	